


VERIFICATIONS INTERIEURS YARIS




Voyants du tableau de bord



Commandes des clignotants et feux



Commandes des Essuis Glaces




Commandes de Ventilation / Chauffage




Commande Airbag passager



Commande ouverture capot moteur / hauteur feux




Commande Sécurité enfants



Fixations ISOFIX siège enfant




VERIFICATIONS EXTERIEURS




Feux avant du véhicule



Feux arrière du véhicule



Témoin usure et état des Pneus



Pression des Pneus

Pression AV
Vhl non chargé

Pression AV
Vhl chargé

Pression AR
Vhl non chargé

Pression AR
Vhl chargé

			
195/55R16 87V	<160 km/h	220 (2.2) <32>	200 (2.0) <29>
	>160 km/h	240 (2.4) <35>	220 (2.2) <32>
T125/70D16 96M		420 (4.2) <60>	
K0170 3W		kPa(bar)<psi>	

